

# ReinDesign von ARWEI®

## ARWEI-Premium-Reinstreifer Verlegungshinweise und Pflegeanleitung

Mit dem ARWEI-Premium-Reinstreifer haben Sie ein im Objekteinsatz bewährtes und für die Langzeitnutzung konzipiertes Spitzenprodukt erworben. Die Beachtung folgender Hinweise wird den hohen Nutzungsgrad der ARWEI-Produkte noch weiter steigern und sichert Ihnen gleichzeitig Ihre Ansprüche im Rahmen unserer Gewährleistung.

### Verlegungshinweise:

Die ganzflächige, planebene Auflage im Mattenbett ist wesentliche Verlegungsvoraussetzung.

Details zur Befahrbarkeit erfragen Sie bitte objekt- und produktbezogen. Bei Extrembelastungen sollte die Mattenoberfläche im Fahrbereich durch lastenverteilendes Material z. B. Spanplatten abgedeckt werden.

### Pflegeanleitung:

Beim Überlaufen des Reinstreifers wird der Schmutz von den Schuhsohlen abgestreift und fällt in die Profilschlitzräume. Durch den schlingenfreien Nadelfilz und den Sohlenschub regeneriert sich die Reinstreiferoberfläche in der Regel selbst.

Aber gute Pflege zahlt sich aus:

Bei den 10 bis 17 mm hohen ARWEI-Reinstreifern kann die Matte zur Reinigung liegen bleiben. Der Schmutz lässt sich leicht aus den Auffangkammern und Reinigungsstreifen absaugen.

Für alle anderen Reinstreifer empfehlen wir, die Reinstreiferoberfläche in regelmäßigen Reinigungsintervallen abzusaugen und das Mattenbett zu reinigen. Dazu rollen Sie den Reinstreifer jeweils zur Hälfte auf und fegen oder saugen den Unterboden.

Bei extremer Verschmutzung können Sie auch problemlos einen Hochdruckreiniger einsetzen. 100 Bar Wasserdruck sind für den Nadelfilz kein Problem.



ARWEI-Bauzubehör GmbH  
Kalteiche-Ring 48  
D-35708 Haiger

Telefon +49 (0) 2773 91788-0  
Telefax +49 (0) 2773 91788-50  
eMail [info@arwei.de](mailto:info@arwei.de)  
[www.arwei.de](http://www.arwei.de)

